

NOTICE D'UTILISATION

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE AU PEDALAGE

GITANE ORGANE-BIKE



Votre GITANE **organebike**, vélo à assistance électrique est avant tout..... un vélo. Équipé d'un dérailleur classique à 8 vitesses, il possède un capteur de pédalage pour ménager votre énergie et son moteur situé à la roue avant permet un meilleur équilibre de votre e-Bike. Sa batterie 10 Ah (**jusqu'à 50 km en mode éco**) située sous le porte-bagages se retire facilement pour pouvoir se recharger soit directement sur le vélo, soit à la maison (**Temps de charge 100% 6 heures**). Il est doté d'un éclairage avant et arrière à LED sur pile.

Fonctionnement du vélo

Dès que vous tournez les manivelles sur un 1/2 tour, l'assistance se met en marche et est proportionnelle au mode d'assistance choisi :

- **mode éco**, l'assistance s'arrête environ à 15km/h
- **mode standard**, l'assistance s'arrête environ à 20km/h
- **mode maxi**, l'assistance s'arrête à 25km/h

Le module de commandes au guidon vous permet de choisir votre mode d'assistance et vous indique le niveau de charge de la batterie :

- 4 leds allumées = 100%
- 2 leds " = 50%
- 1 led " = faible, il faut recharger.

Vous pouvez également vérifier ce niveau de charge en appuyant sur le bouton situé à droite sur l'arrière de la batterie.

Quelques conseils d'utilisation

- **mettre en marche le VAE en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT,**
- **vérifier le niveau de la charge de la batterie,**
- **le niveau d'assistance sélectionné,**
- **si vous ne l'utilisez plus, mettre à l'arrêt le VAE en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour éviter la décharge de la batterie**

Une sacoche XLC Traveller de 14 litres et un antivol Abus sont mis à votre disposition sur la VAE et ne doivent pas être enlevés.

